

INSTALLATION

TYPE I


1




2



3




4




TYPE II


A




B



C



D




S+BQ3


INSTALLATION

TYPE Ⅲ


1




2



3




4




TYPE Ⅳ


A



B



C



D

